

procedere alla rotazione di posizione delle quattro ruote.

In tale occasione montare la ruota di scorta e verificare i pneumatici, osservarne l'usura e provvedere alle necessarie manutenzioni. Verificare che i cerchi non siano deformati e provvedere alla loro ripulitura se arrugginiti.

Per l'equilibratura ruote vedere pag. 55.

IMPIANTO ELETTRICO

Sostituzione lampade proiettori e luci di posizione anteriori

Svitare le viti dai fori (5) ed il dado zigrinato di fissaggio accessibile dall'interno del vano motore, togliere la cornice esterna (3) e le due guarnizioni in gomma (4); allentare le viti di fissaggio (1) dell'anello di ritegno (2), ruotare lo stesso fino ai fori di passaggio per la testa delle viti e toglierlo, estrarre il gruppo ottico (6) ed effettuare la sostituzione della lampada.

Sostituzione lampade.

1. Viti fissaggio anello di ritegno.
2. Anello di ritegno.
3. Cornice esterna.
4. Guarnizioni.
5. Fori per viti fissaggio cornice esterna.
6. Gruppo ottico luce di posizione e anabbagliante.
7. Gruppo ottico luce di profondità.
8. Vite regolazione fascio luminoso in senso orizzontale.
9. Vite regolazione fascio luminoso in senso verticale.

